

# OPHORIA™

MANUAL DEL USUARIO



OPHORIA™ es una marca comercial con licencia de  
[www.ophoriatoys.com](http://www.ophoriatoys.com)

© Lover's Choice Inc. 2009 Hecho en China.



bliss  
MINI VIBRADORES

Infundiendo a una arquitectura de diseño clásica el  
espíritu de los placeres sensoriales.




La colección de juguetes sexuales de lujo OPHORIA™ está dedicada a un diseño elegante y una calidad exquisita. Cada juguete es creado cuidadosamente con el fin de brindar un suntuoso placer, en perfecta conjunción con la excelencia técnica y de los materiales. Disfrútelos.

Enjoy.

Los MINI VIBRADORES bliss1 / bliss3 infunden a una arquitectura de diseño clásica el espíritu de los placeres sensoriales. Las características especiales de estos mini vibradores incluyen:

- formas con texturas únicas
- 9 modos de vibración
- tecnología de funcionamiento silencioso whisper quiet™
- funcionamiento con un solo toque
- cuerpo de silicona 100% pura
- bolsa protectora de cuero



## 1 Botón de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)

- Para encender el aparato, presione y mantenga presionado el botón durante 1 segundo
- Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO para alternar entre los 9 modos de vibración
- Para apagarlo, presione y mantenga presionado el botón durante 5 segundos

## 2 Cuerpo de silicona

- Colóquelo en forma plana para vibraciones más fuertes

## 3 Punta de silicona

- Use la punta para vibraciones más suaves

## 4 Compartimento para baterías

- Gire la base de plástico duro en sentido antihorario para abrirlo
- Requiere 2 baterías AAA

## 5 Bolsa

- use la bolsa para mantener limpio el vibrador mientras no lo esté utilizando

\*ideal para viajes

# Cómo usar su MINI VIBRADOR bliss

## Para introducir o cambiar las baterías:

Gire la base de plástico duro en sentido **antihorario** para abrir el compartimento. **Introduzca 2 baterías AAA** en el compartimento para baterías. Para colocarlas correctamente, consulte el **diagrama +/-** ubicado en el interior. **Vuelva a colocar la base de plástico duro** y presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** para probar si funciona.

## Para ENCENDER o APAGAR el vibrador:

Para **encenderlo**, presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** durante **1 segundo**. Para **apagarlo**, presione y mantenga presionado el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** durante **5 segundos**.

## Para alternar entre modos de vibración:

Presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** para **alternar** entre los **9 modos de vibración**. Haga una breve pausa entre cada modo para asegurar la transición.

## Otros consejos:

- Use siempre baterías recargables totalmente cargadas o baterías nuevas.
- Retire las baterías durante los viajes.
- Use sólo lubricantes a base de agua de buena calidad con los vibradores OPHORIA™.

## Resolución de problemas

**EL VIBRADOR NO SE ENCIENDE:** verifique que las baterías hayan sido introducidas correctamente y/o que estén totalmente cargadas.

**EL VIBRADOR NO SE APAGA:** mantenga presionado el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** hasta que el vibrador se apague.

**DIFICULTAD PARA DISTINGUIR ENTRE MODOS:** al alternar entre los modos, haga una pausa de al menos 5 segundos entre cada uno para experimentar el patrón de vibración completo.

Los MINI VIBRADORES OPHORIA™ bliss brindan nueve modos de vibración únicos. Cada uno está específicamente diseñado para estimular diversas sensaciones.

Modo	Tipo de vibración	Características	
1		SUAVES: hacen cosquillas y provocan	●
2	Vibraciones continuas	INTERMEDIAS: despiertan el deseo y excitan ligeramente	●
3		INTENSAS: brindan un alto nivel de excitación	●
4		CON PICOS: oscilantes	○ ○
5	Vibraciones en aumento	PROVOCATIVAS: sutiles pero sorprendentes	● ● ● ● ●
6		MAMBO: rítmicas y apetecibles	● ● ● ● ●
7		FASCINACIÓN: sensación de roce y rasgueo	○ ○ ● ● ●
8	Vibraciones palpitantes	REPIQUETEEO: dan la sensación de poder y liberación	● ● ● ● ● ● ● ● ●
9		TEMBLOR: hacen temblar y transportan	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

**CONSEJO:** cuando se **ENCIENDE** el **VIBRADOR bliss** siempre comienza en el **MODO 1**. Para regresar al **MODO 1** en cualquier momento, puede **alternar** entre los otros 8 ciclos, o **APAGAR** el vibrador y volver a **ENCENDERLO**.

## Para garantizar la duración de su MINI

### VIBRADOR bliss, siga estas pautas simples:

#### LIMPIEZA


Siempre debe limpiar bien su **MINI VIBRADOR bliss** antes y después de cada uso. Lave el cuerpo de silicona con agua tibia y jabón antibacteriano. Enjuáguelo con agua caliente limpia y séquelo inmediatamente con golpecitos, usando un trapo que no deje pelusa. Evite sumergirlo o permitir que el agua entre en contacto con la superficie o el interior de la base de plástico duro, o que haya agua alrededor del botón de **ENCENDIDO/APAGADO**.

Nunca use aceite para masajes, crema, lubricantes o productos de limpieza que contengan alcohol, bencina o acetona.

Nunca use un cepillo o producto de limpieza abrasivo para limpiar el cuerpo de silicona.

#### ALMACENAMIENTO

Coloque su **MINI VIBRADOR bliss** en la bolsa protectora para un mejor almacenamiento. Almacene el producto en un lugar seco y sin polvo, alejado de juguetes hechos de otros materiales. Evite dejar el vibrador expuesto a la luz solar y nunca lo exponga condiciones de calor extremo. Retire las baterías después del uso y guárdelas por separado.



#### SEGURIDAD

Para garantizar la duración de este producto, lea el manual del usuario en su totalidad antes de usarlo. No deseche estas instrucciones.

Los juguetes sexuales de lujo OPHORIA™ han sido diseñados cuidadosamente para garantizar su buen funcionamiento y seguridad.

Siga las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

- No coloque ni almacene la base del producto en agua o líquido.
- No introduzca las baterías en el compartimento si está húmedo o mojado.
- No introduzca las baterías si hay signos de corrosión.
- No use el producto si no funciona correctamente.
- No use el aparato si el motor vibrador o la cubierta externa de silicona sufrieron daños.
- No elimine el producto ni las baterías en el fuego.
- No use junto con otros productos, a menos que estén recomendados por OPHORIA™.
- No deje el dispositivo solo sobre ninguna superficie mientras esté funcionando.
- No use el producto sobre áreas hinchadas o inflamadas ni sobre la piel lesionada.
- No lo use sobre áreas de la piel sensibles ni áreas con mala circulación.
- No use el dispositivo para el tratamiento del dolor muscular ni como sustituto de la atención médica.
- No se recomienda su uso durante el embarazo.
- No use el producto mientras duerma.

Si tiene alguna inquietud con respecto a su salud, consulte a su médico antes de usar este producto.

Los productos OPHORIA™ son únicamente para uso por parte de adultos. Use el(los) producto(s) a su propio riesgo. OPHORIA™ no asume responsabilidad alguna por el uso o el uso indebido de este producto.

## Beneficios de la silicona

Los juguetes sexuales de lujo OPHORIA™ están hechos de silicona japonesa de calidad médica. Nuestro compromiso con la calidad y la integridad de los materiales es una parte integral de nuestro diseño de productos y un compromiso constante con nuestros consumidores.

### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

- material no poroso
- hipoalergénico y ultra higiénico
- se calienta rápidamente hasta alcanzar la temperatura corporal
- textura suave como el terciopelo
- material dinámico; firme pero flexible
- resistente y de larga duración



100%  
SILICONE



VELVETY  
SOFT



SPLASH  
PROOF



PHTHALATE  
FREE



## Especificaciones del producto

COLORES: guinda/añil/negro  
\*disponible en colores de edición limitada

MATERIALES: cuerpo: silicona de calidad médica  
base – ABS

TAMAÑO: bliss1 – 5" × 1¼" / 125 × 32 mm  
bliss3 – 5" × 1½" / 125 × 38 mm

BATERÍA: 2 AAA

PESO: bliss1 – 3 oz / 85 g  
bliss3 – 3,4 oz / 95 g

TIEMPO DE USO: 3,5 horas (nuevo conjunto de baterías)

FRECUENCIA: 75 HZ HASTA 4500 RPM

### NIVEL

DE RUIDO MÁXIMO: < 50 dB

Se pueden incorporar mejoras al producto sin previo aviso.

**ELIMINACIÓN:** Elimine su vibrador de acuerdo con los programas locales de reciclaje y desechos. OPHORIA™ apoya la iniciativa colectiva de reducir el impacto negativo de los desechos sobre el medio ambiente.



### SITIO WEB

[www.ophoriatoys.com](http://www.ophoriatoys.com)

### ASISTENCIA

[customerservice@ophoriatoys.com](mailto:customerservice@ophoriatoys.com)